

Schoonmaak voorschrift Horecascherm

Het schoonmaken en schoon houden van polycarbonaat vergt iets meer aandacht dan het reinigen van glas. Dat komt omdat polycarbonaat krasgevoeliger is dan reguliere beglazing. Maar met het juiste schoonmaakmiddel en de juiste materialen blijft polycarbonaat jarenlang mooi.

Benodigheden:

- ① Een emmer met een ruime hoeveelheid lauwwarm water
- ② Een emmer met een ruime hoeveelheid lauwwarm water en een drupje mild afwasmiddel er in.
- ③ Een zachte microvezeldoek
- ④a Een zachte niet pluizende doek

④b TIP Indien uw scherm (binnen) veel stof aantrekt raden we aan om Burnus antistatische reiniger te gebruiken, indien u dit product gebruikt volg dan Werkwijze B.

Werkwijze A:

Spoel het polycarbonaat eerst voor met veel water, zodat loszittend vuil en zand wordt weggespoeld.

Reinig het polycarbonaat met het milde zeepsop en zachte microvezeldoek, spoel de doek regelmatig uit.

Spoel het polycarbonaat na het schoonmaken af met veel water.

Droog het polycarbonaat met de droge zachte doek, dit om vlekken bij opdrogen te voorkomen.

Werkwijze B:

Spoel het polycarbonaat eerst voor met veel water, zodat loszittend vuil en zand wordt weggespoeld.

Reinig het polycarbonaat met het milde zeepsop en zachte microvezeldoek, spoel de doek regelmatig uit.

Doe wat Burnus antistatische reiniger op een droge microvezeldoek en vrijf het schone polycarbonaat hiermee in, laat eenvoudig drogen aan de lucht.

LET OP!

Het polycarbonaat niet boenen, schrobben of met een hogedrukreiniger schoonmaken, dit veroorzaakt krassen!

Gebruik nooit reinigingsvloeistoffen voor ramen of oplosmiddelen zoals alcoholen, terpentijn, aceton, enz. dit zal schade aan de plaat veroorzaken.